

Cadre Photo Numérique WiFi Jessica/Felia







Mode d'emploi



1. Bouton de mise sous tension

Lorsqu'il est allumé, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant environ 3 secondes pour accéder au menu de redémarrage ou de mise hors tension.

Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour allumer / éteindre l'écran (mais laisse le cadre photo WiFi allumé).

2. Port USB

Connectez une clé USB micro-USB. Ou utilisez le câble fourni pour connecter un lecteur USB standard.

3. RÉINITIALISER

Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'appareil

4. Port pour carte MicroSD

Insérez ici une carte mémoire MicroSD (max. 32 Go).

5. Connecteur d'alimentation

Connectez l'adaptateur CC pour allumer l'appareil.

6. Montage standard et position du cadre photo.

Le support peut être fixé ici de 2 façons pour placer le cadre photo en position horizontale (paysage) ou verticale (portrait).



Sommaire

Sommaire	1
Pour commencer	4
Application Frameo	4
Configuration rapide de Frameo	5
Commencer à utiliser Frameo	6
Connexion à un nouvel ami	6
Naviguer dans votre Frameo	
Ajouter un ami	7
Galerie	7
Paramètres	7
Masquer une photo	7
Pour ajuster au cadre/Remplir le cadre	7
Ajuster la photo	8
Interagir avec des vidéos	8
Menu Alimentation	8
Paramètres	9
Mon cadre	9
Nom du cadre	9
Lieu du cadre	9
Régler la langue	9
Régler le fuseau horaire	9
Activer/Désactiver le format 24 heures.	9
Gérer les photos	10
Afficher/masquer les photos	10
Supprimer les photos	10
Importer les photos	10



	Exporter les photos	11
Me	s amis	11
	Modifier les options pour un ami	11
	Ajouter une personne	11
Affi	chage	11
	Niveau de luminosité	11
	Mode nuit	11
Diap	porama	12
	Temporisateur	12
	Afficher la légende	12
	Remplir le cadre	12
	Ordre d'affichage des photos	12
	Lecture automatique	12
	Lecture de vidéo	12
	Lecture audio	13
	Volume de la vidéo	13
Wi-Fi		13
	Détails de la connexion Wi-Fi	13
	Réinitialiser le Wi-Fi	13
Not	ifications	13
	Afficher les notifications	13
	Volume de notification	13
	Espace de stockage	14
	Sauvegarde	14
	Connexion réseau	14
	Nouvelles photos	14
	Nouveaux amis	14
	Mise à jour du logiciel	14



	Nouveautés	14
	Sauvegarde et restauration	14
	Sauvegarder le cadre sur un périphérique de stockage externe (par ex. une carte microSD)	14
	Sauvegarde automatique	14
	Restaurer à partir d'une sauvegarde	15
	Réinitialiser le cadre	15
	Aide	15
	Librairies open source	15
	Partager des données analytiques anonymes	15
	Guide	16
À propos		16
	Version d'Android	16
	ID de pair	16
	MAC	16
	Version de Frameo	16
	Durée d'activité	16
	Rechercher des mises à jour	16
	Programme beta	16
Conf	Confidentialité	
Assis	Assistance	
Gara	Garantie, respect des normes, assistance et informations de sécurité	



Pour commencer

Merci pour acheter un Innovu Cadre Photo Numérique WiFi Félicitations pour votre Jessica/Felia Cadre Photo Numérique WiFi flambant neuf! Si vous n'êtes pas familiarisé avec l'utilisation de Cadre Photo Numérique WiFi, alors commencez par suivre le guide de démarrage rapide ou suivez les instructions à l'écran qui vous guident lorsque vous allumez le cadre pour la première fois.

Une fois votre Cadre Photo Numérique WiFi configuré, vous pouvez commencer à le connecter à vos amis et votre famille.

Application Frameo

Pour envoyer des photos sur votre cadre, utilisez l'application Frameo pour iOS et Android.



Trouvez l'application Frameo en scannant ce code :



Pour Android : Recherchez « Frameo » sur Google Play.

Pour iOS : Recherchez « Frameo » sur App Store.





Configuration rapide de Frameo

Il est nécessaire de configurer votre Jessica/Felia Cadre Photo Numérique WiFi lorsque vous l'allumez pour la première fois.

- Sélectionnez une langue. Ce sera la langue utilisée sur le cadre.
- Connectez votre cadre à Internet en le connectant à un réseau Wi-Fi.
- Le Cadre pourrait vous demander de le mettre à jour à la dernière version disponible.
 Nous vous recommandons de mettre votre cadre à jour avant de continuer s'il vous l'est demandé.
- Saisissez le nom et l'emplacement où vous souhaitez placer votre cadre, par exemple « Jean Dupont » et « Salon », « Cuisine » ou « Bureau ». Réglez enfin le fuseau horaire si l'information n'est pas déjà correcte.



Commencer à utiliser Frameo

L'étape suivante consiste à connecter Cadre Jessica/Felia avec vos amis et votre famille en leur donnant un code associé à votre cadre.

Si vous souhaitez pouvoir envoyer des photos au cadre vous-même, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android sur l'App Store ou Google Play. Utilisez ensuite le code pour associer votre cadre à l'application comme décrit ci-dessous.

Connexion à un nouvel ami

Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application Frameo. Cliquez sur l'icône Ajouter un ami sur votre cadre 🐁 . Une boîte de dialogue apparaît, affichant un code de connexion valide pendant 12 heures.

Partagez maintenant ce code avec votre ami de la manière que vous préférez, par ex. via SMS, e-mail, messagerie ou par téléphone.

Une fois que vos amis ont ajouté leur code à leur application Frameo, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos.

Lisez le chapitre « <u>Changer les options d'un ami</u> » pour donner des permissions aux amis connectés ou pour récupérer et partager le code de connexion à l'aide de l'application installée sur un smartphone.







Naviguer dans votre Frameo

Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour faire défiler vos photos.

Pour accéder au menu, tapez simplement une fois sur l'écran.



Le menu contient les fonctionnalités les plus couramment utilisées.

Ajouter un ami

Cela générera un code que vous pouvez partager avec vos amis et votre famille de manière qu'ils puissent se connecter et envoyer des photos à votre cadre.

Galerie

Ouvre une galerie qui permet de naviguer aisément et rapidement dans la liste de vos photos.

🍄 Paramètres

Pour ouvrir les Paramètres.

🔍 Masquer une photo

Pour masquer la photo actuellement affichée. Cela veut dire que la photo n'apparaîtra plus dans le diaporama. Si nécessaire, vous pouvez faire apparaître de nouveau la photo depuis le menu des paramètres.

Pour ajuster au cadre/Remplir le cadre

Cette option contrôle la manière dont la photo est affichée.

L'option Remplir le cadre est utilisée par défaut. La photo est mise à l'échelle de manière qu'elle remplisse la totalité de l'écran. Elle sera centrée sur ce qui est sélectionné comme étant la partie la plus importante de l'image. Voyez la première image ci-dessous.



Ajuster au cadre assurera que l'image en entier est affichée sur l'écran. Voyez la seconde image cidessous.



Ajuster la photo

La fonction Ajuster la photo n'est disponible que si l'option Remplir le cadre est sélectionnée. Cette fonction vous permet de modifier la position de la photo dans le cadre de manière qu'elle soit affichée du mieux possible.

Interagir avec des vidéos

Lorsqu'une vidéo est affichée, deux contrôles supplémentaires apparaissent. L'un permet de lancer la lecture ou mettre en pause la vidéo, et l'autre permet de couper ou de rétablir le son.



Appuyez sur

pour couper le son, puis appuyez sur

pour rétablir le son.

Menu Alimentation

Tapez sur l'icône d'alimentation \bigcirc dans le coin supérieur droit de l'écran pour accéder au menu associé. Vous pouvez depuis ce menu éteindre avec \bigcirc , redémarrer votre cadre avec \bigcirc ou le mettre en veille avec \bigcirc .







NB : Veillez à toujours utiliser le bouton de mise hors tension sur l'appareil ou le menu d'alimentation pour éteindre Frameo. Ne coupez jamais l'alimentation électrique lorsque Frameo est en marche.

Paramètres

Vous pouvez personnaliser votre cadre comme désiré depuis les paramètres.

Mon cadre

Nom du cadre

Pour changer le nom de votre cadre. C'est également le nom que vos amis et votre famille verront dans la liste des cadres connectés qui est affichée dans l'application du smartphone.

Lieu du cadre

Pour changer le lieu de votre cadre. C'est le lieu que vos amis et votre famille verront dans la liste des cadres connectés qui pourra les aider à différencier les cadres les uns des autres.

Régler la langue Ce sera la langue utilisée sur le cadre.

Régler le fuseau horaire

Ce sera le fuseau horaire utilisé sur le cadre.

Activer/Désactiver le format 24 heures.

Active ou désactive l'affichage de l'heure au format 24 heures.



Gérer les photos

Dans le menu Gérer les photos, vous pouvez voir combien de photos sont présentes dans votre cadre et l'espace de stockage qu'elles occupent. Vous pouvez également consulter la quantité d'espace de stockage restant pour enregistrer de nouvelles photos.

Afficher/masquer les photos

Sélectionnez quelles photos sont masquées ou affichées en tapant sur ces dernières. Les photos masquées ne sont PAS supprimées de votre cadre et vous pouvez toujours les afficher de nouveau plus tard.

Utilisez pour masquer ou afficher toutes les photos.

Supprimer les photos

Sélectionnez les photos que vous souhaitez supprimer de votre cadre de manière permanente en tapant sur les photos.

Utilisez in pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos et appuyez sur pour supprimer les photos sélectionnées.

Importer les photos

Vous permet d'importer des photos depuis un périphérique de stockage externe (par ex. une carte MicroSD).

Avant que vous ne tentiez d'importer des photos, vérifiez que le périphérique de stockage externe (par ex. une carte MicroSD) est inséré dans le cadre, et qu'il contient les photos que vous souhaitez importer.

Commencez par sélectionner les photos que vous souhaitez importer dans votre cadre. Cela fait,

tapez sur le bouton d'importation \pm pour commencer le processus d'importation.

Appuyez sur pour sélectionner ou désélectionner toutes les photos sur le périphérique de stockage externe (par ex. une carte MicroSD).

Appuyez sur pour définir l'ordre de tri des photos avant de les importer, et sur pour les trier par ordre croissant ou décroissant.

Il n'est pour le moment pas possible d'ajouter du texte à une photo ou de centrer l'affichage sur la partie la plus importante des photos lorsque vous utilisez la fonction d'importation. Une autre



méthode consiste à vous ajouter vous-même à votre liste d'amis et d'envoyer les photos en utilisant l'application.

Exporter les photos

Vous permet d'exporter des photos depuis le cadre vers un périphérique de stockage externe (par ex. une carte MicroSD).

La fonction d'exportation exportera toutes les photos présentes dans le cadre, ainsi que les photos de profile.

Mes amis

Cette liste affiche les noms de tous les amis connectés ayant la permission d'envoyer des photos à votre cadre.

Modifier les options pour un ami

Cliquez sur l'icône des options 🍄 pour ouvrir le menu des options des amis. Depuis ce menu, vous pouvez autoriser ou retirer l'autorisation à un ami de partager le code du cadre. Si cette option est activée, l'ami en question peut récupérer et partager le code d'accès au cadre depuis son application.

Depuis le menu des options, vous pouvez aussi supprimer un ami en appuyant sur le menu SUPPRIMER UN AMI. Cela retirera l'ami de la liste et leur retirera aussi l'autorisation d'envoyer des photos vers le cadre. Il vous sera ensuite demandé de confirmer la suppression et aussi si vous souhaitez retirer toutes les photos reçues de cet ami ou non.

Ajouter une personne

Pour permettre à une nouvelle personne de vous envoyer des photos, tapez simplement sur le bouton d'ajout d'ami ** , puis partagez le code qui s'affiche de la manière de votre choix.

Affichage

Niveau de luminosité Pour ajuster la luminosité de l'écran.

Mode nuit

Frameo comporte un mode nuit qui éteint l'écran pour réduire la consommation énergétique. Par défaut, l'écran s'éteint à 23 heures, puis se rallume à 7 heures. Pour modifier ce comportement, changez simplement les heures de début et de fin d'activation du mode nuit.



Votre cadre n'est pas éteint ou en veille, ce qui veut dire qu'il sera toujours capable de recevoir des photos lorsque le mode nuit est activé.

Diaporama

Temporisateur

Pour définir la durée pendant laquelle une photo est affichée avant d'afficher la photo suivante.

Afficher la légende

Pour afficher ou masquer le texte que vos amis ont envoyé avec la photo. Cochez la boîte pour afficher le texte. Décochez la boîte pour masquer le texte.

Remplir le cadre

Pour définir les paramètres par défaut d'affichage sur le cadre. Cochez pour définir « Remplir » par défaut, pour que la photo remplisse la totalité du cadre, centrée sur la partie la plus importante de la photo. Décochez pour que la photo soit ajustée sur l'écran de l'appareil, ajoutant des barres floues sur les côtés ou en haut et en bas de la photo.

Ordre d'affichage des photos

Pour définir l'ordre dans lequel vos photos sont affichées sur le cadre.

- Par date : Les photos sont affichées de la plus récente à la plus ancienne.
- Aléatoire : Les photos sont mélangées et affichées selon un ordre aléatoire.

Lecture automatique

Active ou désactive la lecture automatique des photos du diaporama. Les vidéos peuvent toujours être lues manuellement, quel que soit le réglage effectué ici.

Lecture de vidéo

Détermine la manière dont les vidéos sont jouées lorsque la lecture automatique est activée.

- Lire les vidéos en boucle : La vidéo sera lue en boucle jusqu'à que le temps de lecture du diaporama se termine.
- Lire une fois : La vidéo sera lue une fois, puis son aperçu sera affiché jusqu'à que le temps de lecture du diaporama se termine.



• Lire une fois puis continuer : La vidéo sera lue une fois, puis la photo ou vidéo suivante est affichée lorsqu'elle se termine.

Lecture audio

Pour définir le comportement par défaut de lecture du son des vidéos contenues dans le diaporama : ACTIVÉE ou DÉSACTIVÉE. Le son des vidéos peut toujours être activé ou désactivé manuellement, quel que soit le réglage effectué ici.

Volume de la vidéo

Pour ajuster le niveau de volume du son des vidéos lues sur le cadre.

Wi-Fi

Pour sélectionner le réseau Wi-Fi auquel connecter le cadre. Si vous tentez de vous connecter à un réseau comportant un portail captif, l'état de la connexion indiquera qu'une identification Wi-Fi

est requise et affichera SV. Tapez sur cette icône pour afficher un écran depuis lequel vous pouvez saisir les identifiants requis pour accéder au réseau.

Détails de la connexion Wi-Fi

Utilisez (i) pour afficher les détails sur le réseau Wi-Fi actuellement connecté.

Réinitialiser le Wi-Fi

Utilisez [‡] pour supprimer toutes les informations Wi-Fi et redémarrer votre cadre.

Notifications

Afficher les notifications

Active/désactive l'affichage des notifications pendant un diaporama (par exemple. lorsqu'une nouvelle photo est reçue).

Volume de notification

Ajuste le niveau du volume sonore des notifications.



Espace de stockage Active/désactive les notifications affichées lorsque l'espace mémoire libre est faible.

Sauvegarde Active/désactive les notifications affichées en cas d'échec de sauvegarde automatique.

Connexion réseau Active/désactive les notifications indiquant l'état de la connexion.

Nouvelles photos Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouvelles photos sont reçues.

Nouveaux amis Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouveaux amis sont ajoutés.

Mise à jour du logiciel Active/désactive les notifications affichées lorsqu'une mise à jour du logiciel a été installée.

Nouveautés

Active/désactive les notifications affichées lorsque de nouvelles fonctionnalités excitantes sont ajoutées.

Sauvegarde et restauration

Sauvegarder le cadre sur un périphérique de stockage externe (par ex. une carte microSD) Tapez pour sauvegarder vos photos, amis et paramètres. L'heure et la date de la dernière sauvegarde réussie s'affiche également ici.

Toute sauvegarde existante présente sur le périphérique de stockage externe sera écrasée !

Sauvegarde automatique

Si coché, votre cadre effectuera automatiquement une sauvegarde dans les 30 heures suivant la réception de nouvelles photos ou suivant une modification des paramètres.



Restaurer à partir d'une sauvegarde

Avant d'effectuer une restauration de votre cadre, vérifiez que la sauvegarde que vous souhaitez utiliser est bien à jour. Vous pouvez faire cela en confirmant la date sous « Sauvegarder le cadre sur un périphérique de stockage externe (par ex. une carte microSD) ». Si par ex. la dernière sauvegarde est trop ancienne ou qu'aucune sauvegarde n'est présente, alors appuyez sur le bouton « Sauvegarder le cadre sur un périphérique de stockage externe (par ex. une carte microSD) ».

Il est important de noter que vous ne pouvez pas restaurer une sauvegarde sur un nouveau Frameo et continuer à utiliser l'ancien simultanément.

Si vous souhaitez restaurer une sauvegarde sur un cadre qui a déjà été configuré, alors vous devez d'abord réinitialiser le cadre. Vous pouvez faire cela en appuyant sur le bouton « Réinitialiser le cadre ». Cela supprimera toutes les données contenues dans le Frameo et il affichera l'écran de configuration.

Sur l'écran de configuration, vous pouvez appuyer sur le bouton « Restaurer depuis une sauvegarde », qui restaurera votre cadre à l'identique.

Si le bouton « Restaurer depuis une sauvegarde » n'est pas visible, vérifiez que votre périphérique de stockage externe (par ex. une carte microSD) est correctement inséré.

Réinitialiser le cadre

Efface toutes les données de votre cadre.

Cela supprimera toutes vos photos, amis, connexions et paramètres de manière permanente.

Aide

Librairies open source

Pour afficher une liste des librairies open source utilisées dans l'application, et les licences associées.

Partager des données analytiques anonymes

Le partage des données analytiques anonymes nous aide énormément à améliorer le logiciel Frameo. Nous comprenons si vous ne souhaitez pas partager ces données avec nous. Laissez la boîte cochée si vous souhaitez nous aider à améliorer Frameo. Décochez la boîte pour interdire le partage des données analytiques anonymes.



Guide

Pour ouvrir le guide de démarrage rapide, qui vous a été montré lorsque vous avez allumé le cadre pour la première fois.

À propos

Version d'Android

Pour consulter la version d'Android installée sur le cadre.

ID de pair

Il s'agit d'un identifiant unique pour votre cadre photo. Lorsque vous prenez contact avec notre service d'assistance, veuillez inclure cet identifiant avec votre message.

MAC

Affiche l'adresse MAC de votre cadre.

Version de Frameo Affiche la version du logiciel Frameo actuellement installé sur votre cadre.

Durée d'activité Indique la durée écoulée depuis l'allumage du cadre photo.

Rechercher des mises à jour

Pour vérifier si une mise à jour est disponible pour votre cadre.

Programme beta

Si coché, l'appareil participera au programme beta, et il recevra des mises à jour plus fréquemment, avant les appareils utilisant les mises à jour normales.





Confidentialité

Pour obtenir plus d'informations concernant la confidentialité de Frameo, rendez-vous sur http://privacy.frameo.net

Assistance

Rendez-vous de Frameo sur <u>http://frameo.net/helpcenter</u> pour lire la FAQ, obtenir de l'aide et nous faire part de vos commentaires.

Garantie, respect des normes, assistance et informations de sécurité

Pour obtenir plus d'informations concernant la garantie, le respect des normes matérielles, l'assistance et la sécurité, veuillez visiter www.innovu.nl.

